

L1-L3

OM1

STAVAJÍCÍ HL. VYPÍNAČ  
ZTU-50A-100A

NOVÁ STOUPAČKOVACÍ SVORKOVNICE  
6323-95P

U,V,W

AYKY 4Jx50

CYA16žl/zel.  
och.pospojování

AYKY 4Jx50  
RMS-1.2

POP -RMS-1, RMS-1.2

## LEGENDA RMS-1 STAVAJÍCÍ OCEP ROZVODNICE Z

ÚPRAVA:

1. osazení stoupačkovací svorkovnice
2. připojení přívodu AYKY 4Bx50
3. vyvedení kabelu AYKY 4Jx50
4. vyvedení vodiče ochr.pospojování CYA16mm<sup>2</sup>
5. odpojení připojovaných(řípadně zrušených) kabelů
6. přeznačení jističů připojovaných(řípadně zrušených) kabelů
7. úprava masky, popis